



Der Mobilfunk-Diskonter

# Schnellanleitung

# Alcatel LINKHUB HH40V LTE-Cube

So einfach können Sie in wenigen Schritten  
mit yesss! und dem LTE-Cube lossurfen!



1

**SIM-Karte in Micro-Größe ausbrechen  
und in den Steckplatz einschieben**

2

**Stromkabel mit Cube und Steckdose verbinden**

3

**Endgerät via WLAN mit dem Cube verbinden**

Netzwerkname (SSID) und Sicherheitsschlüssel (Wifi Key)  
finden Sie auf der Unterseite des Cubes

4

**Browser öffnen**

Sollte sich die LINKHUB-Anmeldeseite nicht automatisch  
öffnen, rufen Sie folgende Seite auf: <http://192.168.1.1>

5

**Anmeldepasswort eingeben**

Das Standardpasswort lautet: **admin**  
(TIPP: Ändern Sie am besten auch gleich Ihr Passwort!)

6

**PIN Code der SIM Karte eingeben**

Anschließend PIN Code deaktivieren auswählen

7

**OPTIONAL: Unter dem Menüpunkt  
„Profilverwaltung“ ein neues Profil anlegen  
und dabei folgende Angaben verwenden:**

APN: **webapn.at**

Nutzername: (nichts eintragen)

Kennwort: (nichts eintragen)